

세계 최초 특허받은 유·초등 학습 전용 기기 윙크 학습기 이용 가이드

윙크 학습기는 성인용 태블릿에 기존 콘텐츠만 그대로 얹은 시중 학습의 안일함을 버리고, **대규모의 연구개발 투자를 통해 특허받은 유·초등 전용 맞춤 학습기**입니다.

학습 단말기 특허 인증 번호: 제 10-1923418호
KC 적합 인증 MSIP-CMM-BEY-WD-10, 어린이 용품 안전 시험 SU17-01524

설치 및 이용 가이드

※ 본 안내서는 윙크 학습기에 해당하며, 윙크 삼성 학습기 또는 윙크 스쿨북 학습기를 받으신 경우에는 각 학습기에 맞는 이용 가이드를 참고하시어 학습을 시작하시면 됩니다. 윙크 삼성 학습기는 학습지 인식 등의 기능에 제한이 있사오니 이용 시 참고 부탁드립니다. 무료체험 기간 및 기타 일반 안내 사항은 아래의 내용을 참고해 주세요.

- 윙크 학습을 이용하시려면 먼저 학습기를 세팅하셔야 합니다. 본 설명서를 확인하신 후, **학습기 안내에 따라가면 대개의 가정에서 간단히 설치**하실 수 있습니다. 단, 가정 내 개별 환경에 따라 예외상황도 있을 수 있으니, 진행에 어려움이 있으시면 주저 마시고 꼭 윙크 학부모님 공감센터로 연락해 주셔서 도움받아보시기 바랍니다.
※설치 전, 가정에서 사용하고 계신 **와이파이 비밀번호를 미리 확인**해 두시면 편리합니다.
- 윙크 무료체험은 학습기 수령 후 시작일 포함 7일 동안 이용**하실 수 있습니다. (무료체험 기간에는 토/일 주말학습도 가능하여 충분히 경험하실 수 있습니다.)
- 제품 수령 후, **구성품 또는 배송 중의 파손 관련 문의**가 있으실 경우 **1일 이내에** 꼭 연락해 주시기 바랍니다.

윙크 학부모님 공감센터: 1522-1244
평일 10:00 ~ 20:00

1

구성품을 먼저 확인해 주세요.

- 제품을 수령하신 후, 제일 먼저 윙크 학습기 구성품을 확인해 주세요.
- 구성품이 누락된 경우는 제품 수령 1일 이내에 윙크 학부모님 공감센터 (1522-1244/평일 10:00 ~ 20:00)로 연락주시기 바랍니다.

윙크 학습기 구성품



윙크 학습기



전원 어댑터

2

학습기를 켜고, 우리 아이 학습을 위한 기본 세팅을 시작해 주세요.

1 먼저 학습기의 전원을 켜주세요.



윙크 학습기 상단의 손잡이 아랫부분 전원 버튼을 윙크 로고가 나타날 때까지 3초 이상 꺾~ 눌러주세요.

2 아래 그림과 같이 학습기에 안내 화면이 뜨면 버튼을 누르면서 설정을 진행하시면 됩니다.



와이파이 연결 후, **매우 간단한 휴대전화 인증**을 통해 로그인만 하시면 **바로 학습**하실 수 있습니다.

!

이제 학습을 시작해 주세요.

1 학습 시작 전에는 꼭 충전하고, 학습 시에는 전원선을 분리하여 사용합니다.



[학습기 좌측에 있는 충전 단자에 전원 케이블을 '딸깍' 소리가 날 때까지 꺾 눌러 꽂고 충전해 주세요.]

스마트폰처럼 사용 시에는 전원선을 분리하고, 취침 시 등 사용하지 않을 때에는 전원선을 연결하여 매일 충분히 충전해 주세요. (윙크는 대용량 배터리를 채택하였으나 학습 중 방전이 되면 학습물 입 등을 방해할 수 있으니 사전에 꼭 충전해 주시고, 우리 아이 줄걸림 방지 등을 위해 사용 시에는 꼭 전원선을 분리해 주세요.)

2 전원 버튼을 3초 이상 꺾 눌러 학습기를 켜다면, 전원 버튼 또는 홈 버튼을 살짝만 눌러 학습기 화면을 깨웁니다.



상단의 전원 버튼을 오래 꺾~ 누르면 학습기가 완전히 꺼져서 학습 콘텐츠 또는 프로그램의 자동 업데이트 등이 원활하지 않을 수 있으니, 스마트폰처럼 평상 시에는 전원을 완전히 끄지 마시고 '살짝만 눌러서 켜고 끄며' 사용해주세요.

3 학습기 정면 하단의 파란색 책모양 버튼을 누르면,

- 한글(국어), 수학 학습지를 풀다가 잘 모르는 부분이 있을 때 해당 페이지를 자동으로 인식하여 설명해 줍니다.
- 영어책은 앞표지를 카메라가 자동인식하여 영어 동화를 읽어줍니다.
- 이때 카메라가 학습지 또는 영어책을 정확하게 인식하도록 아래 그림대로 학습지 위치를 잘 잡아주세요.

학습지를 비추는 카메라: 선생님 수업 시 학습지를 비추어 확인하는 기능과 함께, 아이가 학습지를 풀다가 모르는 문제가 나오면 해당 페이지를 자동 인식하여 설명해줍니다.

아이를 비추는 카메라: 선생님 수업 및 스토리영어 Let's Sing 챗터 진행시 아이를 비춥니다.



학습지 인식 코드
M10205

그림과 같이 왼쪽 페이지를 모르면 왼쪽 페이지의 학습지 코드가 인식되도록, 오른쪽 페이지를 모르면 오른쪽 페이지의 학습지 코드가 인식되도록 학습지를 학습기와 나란히 놓아주세요.

각 부 명칭



- 1 전원버튼** 윙크 학습기가 켜져요.
- 2 화상 카메라** 선생님과 수업 시 우리 아이를 비추는 카메라예요.
- 3 충전 단자** 학습을 하지 않을 때는 학습기를 충분히 충전해 주세요.
(스마트폰처럼 사용 시에는 전원선을 분리하고, 평소에는 충분히 충전해 주세요.)
- 4 홈 버튼** 홈 화면으로 가거나 대기상태를 깨워요.
- 5 영상통화 버튼** 윙크 학부모 앱을 설치하시면, 밖에서도 우리 아이의 얼굴을 보며 통화할 수 있어요.
- 6 학습지 인식카메라** 학습지를 비춰서 선생님이 확인할 수 있게 해주거나, 우리 아이가 학습지를 풀다 가 모르는 경우 페이지를 자동 인식해서 설명해줘요.
- 7 책/노래 듣기 버튼** 취침 전이나 이동 간에 동요, 영어 이야기 등을 들어요.
- 8 학습지 가이드 버튼** 학습지를 펴고 본 버튼을 누르면 해당 페이지를 자동 인식하여 내용을 설명해줘요.

제품 사양

OS	Android Nougat 7.1		WiFi	IEEE 802.11 b/g/a/n/ac 지원, 2.4GHz+ 5GHz RSDB 지원/ MIMO	
LCD	사이즈	8.0 inch	블루투스	ver 4.1	
	해상도	1280 x 800 (WXGA 16:10)	스피커	3W x 2개	
	패널	IPS 광시야각	이어잭	3.5mm Stereo	
터치 패널	Palm Rejection/ 5 multi point		USB	Type A, USB 3.0 Port 2개 /OTG Data 통신용	
CPU	Qualcomm Snapdragon 625 Octa Core Cortex A-53 up to 2GHz		Miracast	Support (2.4GHz/5GHz)	
메모리	RAM	LPDDR3 3GB	배터리	8,000 mAh	
	ROM	eMMC 32GB	충전 방식	DC Jack(Ø4.15)/ DC Adaptor (5.5V/2A)	
카메라	전면 상단	5M Fixed Focus	사이즈/ 무게	246(W) x 244(H) x 150(T) / 1.14kg	
	전면 중앙	5M Auto Focus	기종	B급 기기 (가정용, A급 기기는 업무용)	
완충 시 사용시간 (멀티미디어 학습 기준)	화면 밝기 60%	약 9시간 30분	완충시간	윙크봇 꺼진 상태	약 6시간 30분
	화면 밝기 100%	약 8시간		화면 밝기 100%	약 11시간

A/S 안내

학습 기간 중 A/S는 무상으로 진행되지만, 소비자의 고의 또는 과실로 외부 충격, 파손, 이물질 삽입 등이 발생하거나, 사용 환경 문제에 의한 고장, 바이러스 감염(악성코드, 애드웨어 등)으로 인한 고장 등은 유상 수리로 진행되니 참고하시기 바랍니다.

학습기 사용 시 유의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용으로 사용하기 전에 반드시 읽어 주시기 바랍니다. 사용자의 부주의로 인한 사고 시, 제조사에서 책임질 수 없으므로 꼭 읽고 올바르게 사용해 주시기 바랍니다.

- 젖은 손으로 학습기 또는 전원 플러그를 만지거나, 코드 부분을 잡아당기지 말아주세요.
- 액세서리 및 부속품은 반드시 제공해 드린 제품만 사용해 주세요. 당사에서 제공된 제품이 아닌 어댑터 및 부속품 등을 이용하실 경우 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 전원 단자에 액체나 먼지 등 오염물질이 들어갈 경우 전원 단자의 부식 또는 합선이 발생하여 폭발, 화재의 위험이 생길 수 있으니 유의해 주세요.
(특히 멀티탭의 경우, 내부에 이물질이 들어가기 쉬워 주기적으로 확인해 주시기 바라며, 노후된 멀티탭은 그 위험성이 커지므로 특히 유의해 주세요.)
- 전원케이블이 손상되면 감전 또는 화재의 위험이 생길 수 있으니 전원 케이블 및 AC 어댑터를 구부리거나 날카로운 물건에 의해 손상되지 않도록 유의해 주세요.
- 어린이 또는 애완동물이 제품을 빨거나 물어뜯지 않도록 해 주세요.
- 너무 낮거나 너무 높은 온도에서 학습기를 보관 또는 사용하지 않도록 유의해 주세요. (적정온도 5°C~35°C)
- 학습기를 장시간 사용 또는 기타의 사유로 발열이 되는 경우, 사용을 잠시 멈추어 주세요.
- 아이가 학습을 하지 않을 때는 학습기를 별도의 장소에서 충전하시어 아이가 학습기를 장시간 사용하지 않도록 해 주시고, 학습 시에는 가급적 학습기 화면과 30cm 이상의 거리를 둘 수 있도록 지도해 주세요.
또한, 이 시기는 다양한 신체활동도 중요하오니, 아이가 윙크학습만을 과도하게 사용하지 않도록 적절한 지도도 부탁드립니다.
- 제품에서 이상한 냄새가 나거나, 소음 및 연기가 나는 등의 이상 현상이 발생할 경우 제품 사용을 즉시 중지해 주시고 (전원 코드 제거) 윙크 학부모님 공감센터(1522-1244)로 연락해 주시기 바랍니다.

단비교육 윙크 학습을 이용하시면서 불편 사항이 발생할 경우 다음 연락처로 문의 바랍니다.
윙크 학부모님 공감센터 1522-1244 (평일 10:00 ~ 20:00)
윙크 학습 모바일 홈페이지 m.wink.co.kr

재미로 입학하여 실력으로 졸업하는 윙크